



Инструкция: Система управления BeNext


Для начала работы с системой умного дома BeNext, необходимо зайти в систему управления, в личный кабинет через Веб-браузер по адресу <https://benext.eu/login>.

Логин и пароль для входа в личный кабинет были созданы при покупке Интернет шлюза (Internet Gateway) и высланы вам на указанный при регистрации почтовый ящик.


Порядок действий

Вход в систему	2
Установка шлюза (gateway)	2
Синхронизация	4
Выбор настроек	5

<https://benext.eu/login> → login:



Установка шлюза (gateway):



Установка шлюза (gateway) 2:

Bestand Beveiligen Beeld Geschiedenis Bladvijvers Extra Help

Home (Mendel)

Benext B.V. (NL) | <https://my.home.eu/setup/install>

Meest bezocht F FGN.nl Home Home

Welcome [logout](#)

Room

Product


Install

Configure

Scene

Profile

GateWay (Internet Gateway)



[Show on map](#)
[Instruction video](#)

Preparation for your Internet Gateway installation:

- 1 Connect the Internet Gateway to the internet using the supplied ethernet cable and connect the power;
- 2 Wait until the light of the Internet Gateway stops blinking and turns green;
- 3 Press the Start button below.

[Start](#)

нажмите Start

Установка шлюза (gateway) завершена:

Bestand Beveiligen Beeld Geschiedenis Bladvijvers Extra Help

Home (Mendel)

Benext B.V. (NL) | <https://my.home.eu/setup/install>

Meest bezocht F FGN.nl Home Home

Welcome [logout](#)

Room

Product


Install


Configure

Scene

Profile

GateWay (Internet Gateway)






[Show on map](#)
[Instruction video](#)


Your Internet Gateway was successfully installed.

[Next product](#)


Если появился оранжевый знак ! значит необходимо произвести синхронизацию:




Синхронизация:



Дождитесь окончания синхронизации. Если установка длится более минуты, отключите питание от шлюза (gateway) и включите обратно:



После синхронизации, выберите нужные настройки:



Выберите настройки:

Bestand Beveiken Beeld Geschiedenis Bijdravers Extra Help

Home (Mendel)

Benext B.V. (NL) | <https://my.home.eu/setup/profile/account/>

Meest bezocht FQV.nl Home Home

Welcome [logout](#)

Room Account E-mail Preferences

Room

Product

Install

Configure

Scene

Profile

Back

Username:

Password: [Change](#)

First name:

Last name:

E-mail address:

← проверьте имя и адрес e-mail

You can change your address information in our webshop here.

Fields with a * are required

Выберите настройки 2:

Bestand Beveiken Beeld Geschiedenis Bijdravers Extra Help

Home (Mendel)

Benext B.V. (NL) | <https://my.home.eu/setup/profile/account/>

Meest bezocht FQV.nl Home Home

Welcome [logout](#)

Room Account E-mail Preferences

Room

Product

Install

Configure

Scene

Profile

Back

Username:

Password: [Change](#)

First name:

Last name:


E-mail address:

нажмите Preferences

You can change your address information in our webshop here.

Fields with a * are required

Выберите настройки 3:



При необходимости, синхронизируйтесь:

